

Installationsanweisung

(80860.053)

Zum Anbringen der Schutzfolie auf das Display des Bediengeräts gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Reinigen Sie die Oberfläche des Displays.
2. Befüllen Sie einen Zerstäuber mit ca. 500 ml Wasser und einem Tropfen Spülmittel.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Träger ab.
4. Benetzen Sie die Displayoberfläche und die Klebefläche der Schutzfolie mit dem Zerstäuber.
5. Legen Sie die Schutzfolie auf die Displayfläche und richten Sie sie aus.
6. Ziehen Sie das Wasser, mit dem beigelegten Schaber, von innen nach außen ab.
7. Wischen Sie das ausgetretene Wasser mit einem saugfähigen Tuch ab.



Das restliche Wasser und die sichtbaren Seifenreste (unter der Folie) trocknen bei einem erwärmten Gerät nach ca. 1 - 2 Tagen vollständig ab.

Installation Instruction

(80860.053)

You proceed for attaching the protection foil on the display of the operating device as follows:

1. Clean the surface of the display.
2. Fill a vaporizer with approx. 17 ounces (500 ml) water and one drop washing-up liquid.
3. Remove the protection foil from the foil carrier.
4. Moisten the display surface and the surface to be glued of the protection foil with the vaporizer.
5. Put the protection foil on the display area and align it.
6. Use the enclosed scraper and remove the water from inside to the outside.
7. Wipe the escaped water off with an absorbent cloth.



The remaining water and the visible soap residues (under the foil) dry up completely at a warmed device after approx. 1 - 2 days.

Installationsanweisung

(80860.053)

Zum Anbringen der Schutzfolie auf das Display des Bediengeräts gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Reinigen Sie die Oberfläche des Displays.
2. Befüllen Sie einen Zerstäuber mit ca. 500 ml Wasser und einem Tropfen Spülmittel.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Träger ab.
4. Benetzen Sie die Displayoberfläche und die Klebefläche der Schutzfolie mit dem Zerstäuber.
5. Legen Sie die Schutzfolie auf die Displayfläche und richten Sie sie aus.
6. Ziehen Sie das Wasser, mit dem beigelegten Schaber, von innen nach außen ab.
7. Wischen Sie das ausgetretene Wasser mit einem saugfähigen Tuch ab.



Das restliche Wasser und die sichtbaren Seifenreste (unter der Folie) trocknen bei einem erwärmten Gerät nach ca. 1 - 2 Tagen vollständig ab.

Installation Instruction

(80860.053)

You proceed for attaching the protection foil on the display of the operating device as follows:

1. Clean the surface of the display.
2. Fill a vaporizer with approx. 17 ounces (500 ml) water and one drop washing-up liquid.
3. Remove the protection foil from the foil carrier.
4. Moisten the display surface and the surface to be glued of the protection foil with the vaporizer.
5. Put the protection foil on the display area and align it.
6. Use the enclosed scraper and remove the water from inside to the outside.
7. Wipe the escaped water off with an absorbent cloth.



The remaining water and the visible soap residues (under the foil) dry up completely at a warmed device after approx. 1 - 2 days.